



D 2

Gerät: RQ 330 (Serie A)

| Bild-Nr. | Bes.-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 7124 011 | Schutzschirm |
| 2 | 7118 300 | Gehäusehälfte rechts |
| 3 | 7118 301 | Gehäusehälfte links |
| 4 | 7118 013 | Stielrohr |
| 5 | 7118 312 | Griffhälfte rechts |
| 6 | 7118 313 | Griffhälfte links |
| 7 | 0012 625 | Schraube |
| 8 | 4557 208 | Schelle |
| 9 | 7120 207 | Netzkabel |
| 9a | 7110 220 | Knickschutztülle |
| 10 | 7120 204 | Schalter |
| 11 | 7120 135 | Entstörkondensator |
| 12 | 7118 206 | Verbindungskabel |
| **** | 7120 012 | Anschlußkabel kpl. m. Bild Nr. 9-11 |
| 13 | 1144 003 | Motor mit Motorträger |
| 14 | 7120 305 | Spritzwassertopf |
| 15 | 7122 500 | Spulengehäuse |
| 16 | 7124 203 | Gegengewicht |
| 17 | 7122 201 | Fadenschutz |

D 3

Gerät: RQ 330 (Serie A)

| Bild-Nr. | Best-Nr. | Bezeichnung |
|-----------------|-----------------|----------------------|
| 18 | 4191 208 | Feder |
| 19 | 7115 501 | Rastbuchse |
| 20 | 0026 502 | Kugel |
| 21 | 7120 502 | Kugelführung |
| 22 | 7115 080 | Fadenkassette RQ-F 4 |
| 23 | 7120 501 | Spulendeckel |
| 24 | 7122 309 | Spritzwasserring |
| 38 | 7115 305 | Motorträger |
| 39 | 0012 854 | Schraube M 4x8 |
| **** | 0054 033 | Gebrauchsanweisung |

D 4