


NR: Bezeichnung: GCV 160 Gruppe: Honda GCV 160 A 2E Jahr: 99 Typ:

GCV 160 - ZYLINDER




Zylinder

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr. Honda
1	2098 050	Zylinder kpl.	12000-ZL8-000
2	2098 138	Wellensicherung	12216-ZE5-300
3	2098 424	Deckel	12311-ZL8-000
4	2098 400	Deckel	12355-ZL8-000
5	2098 105	Schraube	90013-883-000
6	2098 106	Schraube	90014-952-000
7	2098 318	Öldichtung	91201-ZL8-003
8	2098 445	Zündkerze	98079-56846



NR: Bezeichnung: GCV 160 Gruppe: Honda GCV 160 A 2E Jahr: 99 Typ:

GCV 160 - ÖLWANNE



NR: Bezeichnung: GCV 160 Gruppe: Honda GCV 160 A 2E Jahr: 99 Typ:

GCV 160 - KURBELWELLE




NR: Bezeichnung: GCV 160 Gruppe: Honda GCV 160 A 2E Jahr: 99 Typ:

Kurbelwelle

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr. Honda
2	2098 421	Kurbelwelle	13310-ZM0-600
5	2098 114	Druckscheibe	90402-ZL8-000

GCV 160 - KOLBEN



NR: Bezeichnung: GCV 160 Gruppe: Honda GCV 160 A 2E Jahr: 99 Typ:

Kolben


Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr. Honda
1	2098 401	Kolben	13101-ZL8-000
2	2098 425	Kolbenbolzen	13111-ZE0-000
3	2098 013	Pleuelstange	13200-ZL8-000
4	2098 100	Schraube	90001-ZE1-000
5	2098 116	Wellensicherung	90551-ZE0-000

Inhaltsübersicht Zeile D

6.43 B	Serie A	4346 000	D 2 - D 17
6.43 B	Serie A	4348 000	D 19 - D 28

NR: Bezeichnung: GCV 160 Gruppe: Honda GCV 160 A 2E Jahr: 99 Typ:


GCV 160 - VENTILE



Ventile

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr. Honda
1	2098 411	Riemenscheibe	14320-ZL8-000
2	2098 426	Riemenscheibewelle	14324-ZL8-000
3	2098 322	Zahnriemen	14400-ZL8-003
4	2098 402	Kipphebel Einlassventil	14431-ZL8-000
5	2098 403	Kipphebel Auslassventil	14441-ZL8-000
6	2098 412	Welle	14461-ZL8-000
7	2098 404	Einlassventil	14711-ZL8-000
8	2098 405	Auslassventil	14721-ZL8-000
9	2098 137	Ventilfeder	14751-ZL8-000
10	2098 136	Federteller	14771-ZE1-000
11	2098 104	Schraube	90012-333-000
12	2098 112	Mutter	90206-001-000
13	2098 320	O-Ring	91301-027-000


GCV 160 - STARTER



Starter

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr. Honda
1	2098 021	Starter kpl.	28400-ZM0-631ZA
2	2098 355	Startergehäuse	28414-ZM0-003
3	2098 432	Seilrolle	28421-ZL8-003
4	2098 433	Sperrklinge	28422-ZL8-003
5	2098 434	Führung	28433-ZL8-003
6	2098 131	Druckfeder	28441-ZL8-003
7	2098 132	Spiralfeder	28442-ZL8-003
8	2098 435	Startergriff	28461-ZL8-003
9	2098 437	Starterseil	28462-ZL8-631
10	2098 103	Schraube	90005-ZL8-003
11	2098 113	Mutter mit Scheibe	90303-MR1-000

GCV 160 - KRAFTSTOFFBEHÄLTER




Kraftstoffbehälter

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr. Honda
1	2098 302	Gummihalterung	16854-ZH8-000
2	2098 140	Benzinhahn	16950-ZG9-M02
3	2098 419	Stütze	16956-ZM0-000
4	2098 327	Tankdeckel	17620-ZL8-003
5	2098 303	Benzinleitung	17702-ZM0-000
6	2098 429	Tank	19610-ZM0-000ZA
7	2098 431	Buchse	19619-ZL8-300
8	2098 441	Buchse	33609-GK4-620
9	2098 109	Gewindebolzen	90043-ZL8-000
10	2098 121	Schraube M5 x 10	93891-05010-08
11	2098 300	Benzinleitung	95001-55150-40
12	2098 127	Sicherungsring (B 8)	95002-02080
13	2098 128	Sicherungsring (B 10)	95002-02100
14	2098 129	Sicherungsring (C 9)	95002-50000

NR: Bezeichnung: GCV 160 Gruppe: Honda GCV 160 A 2E Jahr: 99 Typ:

GCV 160 - VERGASER




NR: Bezeichnung: GCV 160 Gruppe: Honda GCV 160 A 2E Jahr: 99 Typ:

Vergaser

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr. Honda
1	2098 312	Dichtung	16010-883-015
2	2098 054	Schwimmer kpl.	16013-ZL1-003
3	2098 414	Schwimmkappe	16015-892-015
4	2098 010	Schrauben Set	16016-892-005
5	2098 011	Schrauben Set	16028-ZE0-005
6	2098 012	Schrauben Set	16029-ZG0-901
7	2098 055	Vergaser kpl.	16100-ZM0-013
8	2098 409	Schwimmernadel	16155-ZM0-003
9	2098 408	Steigrohr	16166-ZM0-003
10	2098 314	Vergaserisolierung	16211-ZL8-000
11	2098 315	Dichtung	16212-ZL8-000
12	2098 374	Dichtung	16221-883-800
13	2098 316	Dichtung	16228-ZL8-000
14	2098 015	Luftführung kpl.	19650-ZM0-000
15	2098 120	Schraube 5 x 6	93500-05006-1H
16	2098 328	Düse-60	99101-124-0600
16	2098 329	Düse-62	99101-124-0620
16	2098 330	Düse-65	99101-124-0650

NR: Bezeichnung: GCV 160 Gruppe: Honda GCV 160 A 2E Jahr: 99 Typ:

GCV 160 - LUFTFILTER




NR: Bezeichnung: GCV 160 Gruppe: Honda GCV 160 A 2E Jahr: 99 Typ:

Luftfilter

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr. Honda
1	2098 301	Luftschlauch	15721-ZM0-000
2	2098 323	Luftfilter	17211-ZL8-000
3	2098 324	Luftfiltergehäuse	17220-ZM0-000
4	2098 325	Luftführung	17225-ZM0-000
5	2098 317	Dichtung	17228-ZL8-000
6	2098 326	Luftfilterdeckel	17231-ZM0-000
7	2098 101	Schraube 6 x 86	90003-ZM0-000
8	2098 130	Schraube 6x 14	95701-06014-08

NR: Bezeichnung: GCV 160 Gruppe: Honda GCV 160 A 2E Jahr: 99 Typ:

GCV 160 - SCHALLDÄMPFER




Auspuff

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr. Honda
1	2098 427	Auspuff	18310-ZM0-000
2	2098 428	Schutzgitter	18321-ZL8-000
3	2098 102	Schraube 6 x 79	90004-ZL8-000
4	2098 105	Schraube 6 x 12	90013-883-000

NR: Bezeichnung: GCV 160 Gruppe: Honda GCV 160 A 2E Jahr: 99 Typ:

GCV 160 - POLRAD




Polrad

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr. Honda
1	2098 133	Schwungradkeil	13331-357-000
2	2098 430	Bremshebel	19612-ZM0-000
3	2098 438	Zündspule	30500-ZL8-004
4	2098 440	Schwungrad	31105-ZM0-000
5	2098 439	Kabel	32195-ZM0-000
6	2098 443	Schalter	35120-ZM0-003
7	2098 444	Bremse	75100-ZM0-000
8	2098 478	Feder	75113-ZM0-000
9	2098 105	Schraube 6*12	90013-883-000
10	2098 106	Schraube 6*14	90014-952-000
11	2098 107	Schraube 6*23	90018-ZE1-000
12	2098 108	Schraube 6*20	90022-888-010
13	2098 111	Mutter	90201-878-003
14	2098 118	Clips	90681-959-003
15	2098 122	Schraube 4*12	93892-04012-00
16	2098 124	Scheibe 4mm	94103-04000

NR: Bezeichnung: GCV 160 Gruppe: Honda GCV 160 A 2E Jahr: 99 Typ:

GCV 160 - REGELUNG



Regelung

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr. Honda
1	2098 512	Reglerarm	16551-ZM0-000
2	2098 523	Reglerstange	16555-ZM0-000
3	2098 146	Zugfeder	16561-ZM0-000
4	2098 174	Zugfeder	16562-ZM0-000
5	2098 189	Zugfeder	16576-ZE7-300
6	2098 520	Kabelklemme	16576-891-000
7	2098 192	Grundplatte	16580-ZM0-000
8	2098 584	Feder	16593-ZM0-000
9	2098 589	Chokestange	16674-ZM0-000
10	2098 181	Schraube	90015-ZE5-010
11	2098 590	Schraube	90016-ZM0-000
12	2098 575	Schraube	93500-05016-0A
13	2098 581	Mutter	94050-06000